

TEKNISKE DATA

Type	Smart Home Plug
Mærkespænding	220-240V AC
Max. belastning	2300W/250W for LED
Driftsfrekvens	2,4GHz - 2,4835GHz WIFI
Drifttemperatur	Ta: -10°C - +40°C
Temp. Kapsling	Tc: +80°C (Max.)
Sendeeffekt	< 20dBm
Mål (BxDxH)	56x96x70 mm
Isolationsklasse	Klass I
Kapslingsklasse	IP20
EMC direktiv (EMC)	
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02), EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02), EN 62311: 2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011	
LVD direktiv (LVD)	
IEC 60884-1:2002+A1: 2006+A2: 2013, IEC 60884-2-5: 2017, S54280834:2013	
RoHS direktiv (RoHS)	
2011/65/EU, (EU) 2015/863	
ETSI standard (RED)	
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	

DK
EN
FI
NO
SE



MALMBERGS

Smart Home Plug



Brugsanvisning / Instruction Manual
Käyttöohje / Bruksanvisning

Styr din smarte bolig hvor du end befinder dig i verden



INSTALLATION


⚠ Advarsler:

- Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
- Opbevar enheden utilgængeligt for børn.
- Hold enheden væk fra vand, fugt eller varme miljøer.
- Overskrid IKKE den angivne maks. effekt.
- Installer enheden væk fra stærke signalkilder såsom mikrobølgeovn som kan forstyrre enhedens signal.
- Konstruktioner som betonnægge eller metal materialer kan reducere enhedens driftsområde og bør undgås.
- Forsøg IKKE at demontere, reparere eller ændre enheden.


SYSTEMKRAV

- WIFI @ router
- iPhone, iPad (iOS 7.0 eller højere)
- Android 4.0 eller højere

Målskitse



Montering i vægudtag / stikkontakt



FUNKTIONER

- Brugervenlig
- Energibesparende
- Plug & Play - ingen fortrådning, let at tilslutte

FAQ SPØRGSMÅL

1: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan konfigurere enheden?

- Sørg for, at enheden er tilsluttet.
- Sørg for, at din smartphone og Enheden er forbundet til det samme WIFI-netværk i 2,4 GHz frekvensbåndet.
- Kontroller, at WIFI-signalet er tilstrækkeligt stærkt.
- Sørg for adgangskoden som du har skrevet ind i app'en er korrekt.

2: Hvilke produkter kan jeg styre med enheden ?

Du kan styre all belysning og elektriske produkter i henhold til enhedens specifikation.

3: Hvad sker hvis WIFI ikke virker?

Du kan stadig styre produktet fra trykknøt på væggen. Når WIFI signalet fungerer igen vil enheden automatisk oprette forbindelse til dit WIFI netværk.

4: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ændrer WIFI-netværket eller skifter adgangskode?

Du skal forbinde enheden til WIFI-netværket og følge brugervejledningen til appen.

5: Hvordan resetter jeg enheden?

Sluk belysningen når installationen af dæmperen er klar. Tryk på RESET-knappen i 10 sekunder til Status LED blinker hurtigt.

6: Andre tekniske problemer?

Kontakt vores tekniske support via e-mail: smarthome@malmbergs.com.

BRUGERMANUAL FOR APP




iOS APP/Android APP


- Scan QR-koden for at downloade MALMBERGS-appen. Du kan også anvende søgeordet "malmbergs" på App Store eller Google Play for at downloade appen.




- Registrer din konto med dit mobilnummer eller email adresse, vent nogle minutter på verifikationskode (som du får via sms eller e-post). Skriv koden i det angivne felt og indtast herefter password og "Create Family". Hvis du allerede har en konto, så login direkte med dit mobilnummer eller email adresse samt password for at åbne appen.




- Sæt enheden i vægudtaget / stikkontakten. Tryk og hold RESET-knappen inde i mere end 10 sekunder til Status LED begynder at blinke hurtigt. Enheden er nu klar til konfiguration. (Hvis du venter mere end 120 sekunder så skal proceduren gentages).



- Tryk på "+" (tilføj enhed) for at vælge tilgængelige produktkategori og følg instruktionerne på skærmen for konfiguration.



- Når konfigurationen er klar, så vises enheden i App'en.



- Tilslut Amazon Alexa eller Google Assistant for stemmestyring, eller del enheden med din familie og venner.

⚠ OBS:

Indhold, ikoner og symboler vises i mobilappen kan ændres uden tidligere advarsel på grund af kontinuerlig opgradering og forbedringer.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed sikrer vi, at produktet opfylder bestemmelserne i CE / Intertek-mærkningen i overensstemmelse med EU-direktiver (LV-direktivet 2014/35 / EU, EMC-direktivet 2014/30 / EU, RE-direktivet 2014/53 / EU, RoHS-direktivet 2015/863) som er beskrevet i denne manual.

Til og på vegne af:

Anders Folke

Malmbergs Elektriska AB (publ).
Anders Folke / Produktchef
Dato: 31 Juli, 2019


EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product type	Smart Home Plug
Voltage	220-240V AC
Max. load	2300W/250W for LED
Operation frequency	2.4GHz - 2.4835GHz WIFI
Operation temp.	Ta: -10°C - +40°C
Case temp.	Tc: +80°C (Max.)
Transmission power	< 20dBm
Dims (WxHxD)	56x96x70 mm
Insulation	Class I
IP rating	IP20
EMC Standard (EMC)	
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02), EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02), EN 62311: 2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011	
Safety Standard (LVD)	
IEC 60884-1:2002+A1: 2006+A2: 2013, IEC 60884-2-5: 2017, S54280834:2013	
RoHS Standard (RoHS)	
2011/65/EU, (EU) 2015/863	
Radio Equipment (RED)	
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	



Control your Smart Home wherever you are



2

INSTALLATION

⚠ Warnings:


- Indoor use only.
- Keep the device out of reach of children.
- Keep the device away from water, damp or hot environment.
- Do NOT exceed the recommended electrical ratings.
- Install the device away from strong signal sources such as microwave oven that may cause to signal interruption resulted to abnormal operation of the device.
- Obstruction by concrete wall or metallic materials may reduce the effective operation range of the device and should be avoided.
- Do NOT attempt to disassemble, repair or modify the device.

SYSTEM REQUIREMENTS


- WIFI @ router
- iPhone, iPad (IOS 7.0 or higher)
- Android 4.0 or higher

3

Product size



Typical Wall Socket Mounting



FEATURES

- Users friendly
- Energy saving
- Plug and play – no wiring, easy to connect

4

FAQ

Q1: What should I do if I can't configure the device?

- Please check whether the device is powered on.
- Make sure your mobile and the device are in the same 2.4GHz WIFI network.
- Please check if the WIFI signal is strong enough.
- Make sure the password entered in the App is correct.

Q2: Which products can I control with the device?

You can control all type of lights, and electrical products in accordance with the device specifications.

Q3: What happens if the WIFI goes off?

You can still control the product by using the on/off button, once WIFI is active again the device will connect automatically to your WIFI network.

Q4: What should I do if I change the WIFI network or change the password?

You can connect the device to the WIFI network according to the App User Manual.

Q5: How do I reset the device?

Press the reset button for 10 seconds until the signal indicator starts to flash quickly.

Q6: Other technical problems?

Please contact our technical support by e-mail: smarthome@malmergs.com.


5

APP USER MANUAL




IOS APP/Android APP

- Scan the QR code to download the MALMERGS app. You can also search the keyword "MALMERGS" at App Store or Google Play to download the App.




- Register your account with your mobile number or e-mail address, wait a few minutes for verification code (by text message or e-mail) and enter it where required to set a password, and "Create Family". If you have account, please log in directly with your mobile number or e-mail address and password to open the app.

6



- Plug the device into wall socket. Press the reset button for 10 seconds until the signal indicator starts to flash quickly. (The device is now ready for pairing. If you wait more than 120 seconds you need to repeat this procedure.)



- Click "+" (add device) to select the suitable product category and follow the on-screen instruction for pairing.

7

DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby certify that the device satisfies the provisions for CE/Intertek markings in accordance with the EU directives (LV Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RE Directive 2014/53/EU, RoHS Directive 2015/863) as described in this manual.

For and on behalf of:

Anders Folke
Malmergs Elektriska AB, Sweden.
Mr. Anders Folke / Product Manager
Date: 31 July, 2019



9

FI

TEKNISET TIEDOT

Tuotteen tyyppi	Smart Home pistorasia
Käyttöjännite	220-240V AC
Max. kuorma	2300W/250W LED
Käytettävä taajuus	2.4GHz - 2.4835GHz WIFI
Käyttölämpötila	Ta: -10°C - +40°C
Max. lämpeneminen	Tc: +80°C (Max.)
Lähetysteho	< 20dBm
Mitat (LxSxK)	56x96x70 mm
Suojaluokka	Class I
Suojausluokka	IP20

EMC standardi (EMC)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11),
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
EN 62311: 2008, EN 61000-6-1:2007,
EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Suojausstandardi (LVD)

IEC 60884-1:2002+A1: 2006+A2: 2013,
IEC 60884-2-5: 2017, S54280834:2013

RoHS standardi (RoHS)


2011/65/EU, (EU) 2015/863

Radiostandardi (RED)

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

1

Ohjaa Smart Homea mistä vain



2

ASENNUS

⚠ Varoitukset:


- Vain sisäkäyttöön.
- Pidettävä lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä määrässä, kosteassa tai kuumassa ympäristössä.
- Noudata annettuja kuormitusarvoja.
- Älä asenna tuotetta häiriöitä tuottavien laitteiden, kuten mikroaaltouuni, läheisyyteen välttääksesi epänormaalien toiminnan.
- Betoniseinät ja metallirakenteet voivat heikentää laitteen signaalia ja häiritä toimintaa.
- Tuotteen purkaminen, korjaaminen tai muokkaaminen on ehdottomasti kiellettyä.

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET


- WIFI @ reititin
- iPhone, iPad (iOS 7.0 tai uudempi)
- Android 4.0 tai uudempi

3

Tuotteen mitat



Asennus pistorasiaan



HYÖDYT JA EDUT

- Käyttäjätavallinen
- Energiaa säästävä
- Helppo asentaa - ei vaadi sähköasentajaa, helppo kytkä

4

⚠ Note:

Contents, icons and symbols shown in the mobile app may be subject to change without prior notice due to continuous upgrading and improvement.

8

FAQ

Q1: Mitä tehdä jos en saa moduulia toimimaan?

- Tarkista onko virta kytketty päälle.
- Varmista että laite ja mobiililaitteesi on samassa 2.4GHz WIFI-verkossa.
- Varmista että WIFI-signaali on riittävä.
- Varmista että salasana on syötetty oikein.

Q2: Mitä laitteita voin ohjata moduulilla?

Moduulilla voidaan ohjata moduulin teknisten tietojen mukaisia valaisimia ja sähkölaitteita.

Q3: Mitä tapahtuu jos WIFI-verkko kytketään pois päältä?

Voit edelleen ohjata laitetta siinä olevalla ON/OFF-kytkimellä. Kun WIFI-verkko kytketään takaisin päälle, moduuli yhdistyy siihen automaattisesti.

Q4: Miten toimin jos WIFI-verkko tai sen salasana vaihtuu?

Voit yhdistää laitteen uuteen verkkoon käyttäen sovellusta.

Q5: Miten laite resetoidaan?

Pida nollauspainiketta painettuna 10 sekunnin ajan kunnes merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti

Q6: Muita teknisiä ongelmia?

Lähetä sähköpostia tekniseen tukeemme osoitteeseen smarthome@malmbergs.com.

SOVELLUKSEN OHJE




iOS APP/Android APP

- Skannaa ylläoleva QR-koodi ladataksesi MALMBERGS- sovelluksen. Voit myös hakea sovellusta sovelluskaupastasi (App Store tai Google Play) hakusanalla "MALMBERGS".




- Rekisteröidy sovellukseen puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteellasi ja odota muutama minuutti vahvistuskoodia (tekstiviestillä tai sähköpostilla). Syötä vahvistuskoodi, luo salasana ja valitse "Create Family". Jos sinulla on jo käyttäjätili, kirjaudu sisään 2.4GHz WIFI-verkossa puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteellasi sekä salasanaasi avataksesi sovelluksen.




- Kytke laite pistorasiaan. Pidä nollauspainiketta painettuna 10 sekunnin ajan kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti. Laite on nyt valmiina paritukseen. (Jos odotat yli 120 sekuntia, paritus täytyy aloittaa alusta).



- Paina "+" (add device) valitaksesi ohjattavan laitteen tyyppin ja seuraa näytön ohjeita.



- Kun paritus on valmis, moduuli näkyy sovelluksessa.



- Yhdistä Amazon Alexaan tai Google Assistantiin ääniohjausta tai laitteen perheelle/ystävälle jakamista varten.

Huom:
Ohjeen sisältö, ikonit ja symbolit sovelluksessa voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta päivityksien ja tuotteen kehityksen myötä.

VAATIMUKSEN MUKAISUUSILMOITUS

Täten vakuutamme että tuote täyttää CE/ Intertek- vaatimukset noudattaen tässä ohjeessa mainittuja EU-direktiivejä (LV Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RE Directive 2014/53/EU, RoHS Directive 2015/863).

Yhtiön puolesta ja nimissä:

Anders Folke

Malmbergs Elektriska AB, Ruotsi
Mr. Anders Folke / Tuotepäällikkö
Päiväys: 31. Heinäkuu, 2019



NO

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type produkt	Smart Home Plug
Nettspenning	220-240V AC
Max. belastning	2300W/250W för LED
Driftsfrekvens	2,4GHz - 2,4835GHz WIFI
Driftstemperatur	Ta: -10°C - +40°C
Boligtemperatur	Tc: +80°C (Max.)
Sendeeffekt	< 20dBm
Mål (BxDxH)	56x96x70 mm
Isolasjonsklasse	Klasse I
Kapslingsklasse	IP20

EMC-standard (EMC)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11),
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
EN 62311: 2008, EN 61000-6-1:2007,
EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Eliskkerhet (LVD)

IEC 60884-1:2002+A1: 2006+A2: 2013,
IEC 60884-2-5: 2017, SS4280834:2013

RoHS-standard (RoHS)

2011/65/EU, (EU) 2015/863

Radio (RED)

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)



Styr Smart Home hvor hen du befinner deg i verde



Planlegging Stemmestyling med Google Home Stemmestyling med Amazon Alexa Deling



Hvor hen du er



APP Router Stemmestyling Smart Home Plug

INSTALLASJON


Advarsler:

- Kun for innendørs bruk.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Hold enheten borte fra vann, fuktige eller varme miljøer.
- IKKE overskrid den spesifiserte maks effekten.
- Installer enheten vekk fra sterke signalkilder som f.eks. mikrobølgeovn som kan forstyrre enhetens signal.
- Obstruksjon av betongvegger eller metallmaterialer kan redusere enhetens driftsområdet og bør unngås.
- Forsøk IKKE å demontere, reparere eller endre enheten.


SYSTEMKRAV

- WIFI @ router
- iPhone, iPad (iOS 7.0 eller høyere)
- Android 4.0 eller høyere

Målskisse



Montering i apparatboks



FUNKSJONER

- Brukervennlig
- Energibesparende
- Plug and play – ingen ledninger, lett å tilkoble

FAQ SPØRSMÅL

1: Hva skal jeg gjøre om jeg ikke kan konfigurere enheten?

- Se til at enheten er slått på.
- Kontroller at din smarttelefon og enhet er koblet til samme WIFI-nettverk i frekvensbånd 2,4GHz.
- Kontroller at WIFI-signalet er tilstrekkelig sterkt.
- Kontroller at passordet som du har skrevet inn i appen er korrekt

2: Hvilke produkter kan jeg styre med enheten?

Du kan styre all belysning og elektriske produkter i henhold til enhetens spesifikasjoner.

3: Vad skjer om WIFI ikke fungerer?

Du kan fortsatt styre produktet som er koblet til boks-dimmeren med veggbryteren. Når WIFI-signalet fungerer igjen kobler enheten Automatisk til ditt WIFI-nettverk.

4: Hva skal jeg gjøre hvis jeg endrer WIFI-nettverket eller endre passord?

Du kan koble enheten til WIFI-nettverket i henhold til bruksanvisningen for appen

5: Hvordan tilbakestiller jeg enheten?

Trykk på RESET-knappen i 10 sekunder til indikatorlampen begynner å blinke fort.

6: Andre tekniske problemer?


Vennligst ta kontakt med vår tekniske support via e-post: smarthome@malmbergs.com.

BRUKSANVISNING FOR APP




iOS APP/Android APP


- Skann QR-koden for å laste ned MALMBERGS-appen. Du kan også skrive inn søkeordet "malmbergs" på App Store eller Google Play for å laste ned appen.




- Registrer din konto med ditt mobilnummer eller e-postadresse. Du kan også skrive inn koden i det angitte feltet og skriv deretter passordet og "Create Family". Om du allerede har en konto, logg på direkte med ditt mobilnummer eller e-postadresse samt passord for å åpne appen.




- Plugg inn enheten i vegguttaket. Trykk og hold RESET-knappen nede i mer enn 10 sek. Til indikatorlampen begynner å blinke fort. Enheten er nå klar for konfigurering. (Om du venter mer enn 120 sek. må du gjenta denne prosedyren).



- Trykk på "+" (legg til enhet) for å velge passende produktkategori og følg instruksene på skjermen for konfigurering.



5 När konfigurationen er fullført, vil enheten vises i appen.



6 Koble til Amazon Alexa eller Google Assistant for stemmestyring, eller del enheten med din familie og venner.

NB:
Innhold, ikoner og symboler som vises i mobilappen kan endres uten foregående varsel grunnet kontinuerlig oppgradering og forbedring.

8

DECLARATION OF CONFORMITY

Vi bekrefter hermed at produktet oppfyller bestemmelsene for CE/Intertek-merking i samsvar med EU-direktiver (LV-direktiv 2014/35/EU, EMC-direktiv 2014/30/EU, RE-direktiv 2014/53/EU, RoHS-direktiv 2015/863) som beskrevet i denne manual.

For og på vegne av:

Anders Folke

Malmbergs Elektriska AB (publ).
Anders Folke / Produktsjef
Dato: 31 Juli., 2019



9


SE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Typ av produkt	Smart Home Plug
Nätspänning	220-240V AC
Max. belastning	2300W/250W för LED
Driftsfrekvens	2,4GHz - 2,4835GHz WIFI
Drifttemperatur	Ta: -10°C - +40°C
Temp. hölje	Tc: +80°C (Max.)
Sändningseffekt	< 20dBm
Mått (BxHxD)	56x96x70 mm
Isolationsklass	Klass I
Kapslingsklass	IP20
EMC-standard (EMC)	
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02), EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02), EN 62311: 2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011	
Elsikkerhet (LVD)	
IEC 60884-1:2002+A1: 2006+A2: 2013, IEC 60884-2-5: 2017, SS4280834:2013	
RoHS-standard (RoHS)	
2011/65/EU, (EU) 2015/863	
Radio (RED)	
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	

1

Styr ditt smarta hem var du än befinner dig i världen



2

INSTALLATION

Varningar:


- Endast avsedd för inomhusbruk.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Håll enheten borta från vatten, fuktig eller varm miljö.
- Överskrid EJ den angivna max. effekten.
- Installera enheten på avstånd från starka signalkällor som exempelvis mikrovågsugn vilka kan störa enhetens signal.
- Obstruktion av betongväggar eller metallmaterial kan minska enhetens driftsområde och bör undvikas.
- Försök INTE att demontera, reparera eller modifiera enheten.

SYSTEMKRAV


- WIFI @ router
- iPhone, iPad (iOS 7.0 eller högre)
- Android 4.0 eller högre

3

Måttskiss



Montering i vägguttat



FUNKTIONER

- Användarvänlig
- Energibesparande
- Plug and play – ingen tråddragning, lätt att ansluta

4

FAQ FRÅGOR

1: Vad ska jag göra om jag inte kan konfigurera enheten?

- Se till att enheten är påslagen.
- Försäkra dig om att din smartphone och enhet är uppkopplade på samma WIFI-nätverk i frekvensband 2,4GHz.
- Kontrollera att WIFI-signalen är tillräckligt stark.
- Försäkra dig om att lösenordet som du skrivit in i appen är korrekt.

2: Vilka produkter kan jag styra med enheten?

Du kan styra all belysning och elektriska produkter i enlighet med enhetens specifikationer.

3: Vad händer om WIFI inte fungerar?

Du kan fortfarande styra produkten med av/på-knappen. När WIFI-signalen fungerar igen så kommer enheten automatiskt att ansluta till ditt WIFI-nätverk.

4: Vad ska jag göra om jag ändrar WIFI-nätverk eller ändrar lösenord?

Du kan ansluta enheten till WIFI-nätverket enligt användarmanualen för appen.

5: Hur återställer jag enheten?

Tryck på RESET-knappen i 10 sekunder tills indikatorlampan börjar blinka snabbt.

6: Andra tekniska problem?

Vänligen kontakta vår tekniska support via e-mail: smarhome@malmbergs.com.

5

ANVÄNDARMANUAL FÖR APP




iOS APP/Android APP

1 Skanna QR-koden för att ladda ner MALMBERGS-appen. Du kan också ange sökordet "malmbergs" på App Store eller Google Play för att ladda ner appen.




2 Registrera ditt konto med ditt mobilnummer eller e-postadress, vänta några minuter för verifikationskod (som du får via sms eller e-post). Skriv in koden i det angivna fältet och ange sedan lösenord och "Create Family". Om du redan har ett konto, logga in direkt med ditt mobilnummer eller e-postadress samt lösenord för att öppna appen.

6



3 Plugga in enheten i vägguttaget. Tryck och håll ner RESET-knappen i mer än 10 sekunder tills indikatorlampan börjar blinka snabbt. Enheten är nu redo för konfiguration. (Om du väntar mer än 120 sekunder måste du upprepa denna procedur.)




4 Tryck på "+" (lägg till enhet) för att välja lämplig produktkategori och följ instruktionerna på skärmen för konfiguration.

7



5 När konfigurationen är klar, kommer enheten att visas i appen.



6 Anslut till Amazon Alexa eller Google Assistant för röststyrning, eller dela enheten med din familj och vänner.

NB:

Innehåll, ikoner och symboler som vises i mobilappen kan komma att ändras utan föregående varning p.g.a. kontinuerlig uppgradering och förbättring.

8

DECLARATION OF CONFORMITY

Härmed försäkras vi att produkten oppfyller bestämmelserna för CE/Intertek-märkning i enlighet med EU-direktiven (LV-direktiv 2014/35/EU, EMC-direktiv 2014/30/EU, RE-direktiv 2014/53/EU, RoHS-direktiv 2015/863) enligt beskrivningen i denna manual.

För och på uppdrag av:

Anders Folke

Malmbergs Elektriska AB (publ).
Anders Folke / Produktchef
Datum: 31 Juli, 2019



9