


## Smart Home Rökdetektor

Art.nr: 99 940 96

# MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB  
Box 144, 692 23 Kumla, SVERIGE

www.malmbergs.com

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ av produkt	Rökdetektor
Modell	NAS-SM01W0
Batteri	CR2-3V x 2
Driftsfrekvens	2,412-2,472 GHz
Trådlös räckvidd	45 m
Drifttemperatur	Ta: -10°C - +65°C
Temp. hölje	-0°C - +60°C
Sändningseffekt	≤ 20dBm
Mått (BxDxH)	71x71x29 mm
Standard	IEEE 802.11b/g/n

#### EMC Standard (EMC)

EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

#### RoHS Standard (RoHS)

2011/65/EU, (EU) 2015/863


#### Radio (RED)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

#### RE Standard

EN 62479:2010

### Styr ditt smarta hem var du än befinner dig i världen




### INSTALLATION



#### ⚠ Varningar:

- Endast avsedd för inomhusbruk.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Håll enheten borta från vatten, fuktig eller varm miljö.
- Installera enheten på avstånd från starka signalkällor som exempelvis mikrovågsugn vilka kan störa enhetens signal.
- Obstruktion av betongväggar eller metallmaterial kan minska enhetens driftsområde och bör undvikas.
- Försök INTE att demontera, reparera eller modifiera enheten.

#### Måttskiss



Försäkra dig om att enheten är inom WIFI-nätverkets räckvidd. Fäst på bottenplattan genom att vrida och låsa.



#### Malmbergs Elektriska AB

Box 144, 692 23  
Kumla, SVERIGE

Telefon: 019-58 77 00  
info@malmbergs.com  
www.malmbergs.com

# MALMBERGS

## Statusindikator och återställning:

Status	Indikatorlampa (LED)
Konfiguration	Lampan blinkar snabbt
AP-läge	Lampan blinkar sakta
Aktiverad	Lampan blinkar
Standby-läge	Lampan lyser ej
Återställning	Tryck på återställningsknappen i 5-7 sek tills lampan blinkar snabbt.

### OBS:

Förutom att push-notiser skickas till appen, kommer enheten att ge ett hörbart larm som en fristående smart enhet när den utlöses.

## ANVÄNDARMANUAL FÖR APP




iOS APP/Android APP

- 1 Skanna QR-koden för att ladda ner MALMBERGS-appen. Du kan också ange sökordet "malmbergs" på App Store eller Google Play för att ladda ner appen.



- 2 Registrera ditt konto med ditt mobilnummer eller e-postadress, vänta några minuter för verifikationskod (som du får via sms eller e-post). Skriv in koden i det angivna fältet och ange sedan lösenord och "Create Family". Om du redan har ett konto, logga in direkt med ditt mobilnummer eller e-postadress samt lösenord för att öppna appen.


## Återställningsknapp



- 3 Försäkra dig om att enheten är inom WIFI-nätverkets räckvidd. Tryck på återställningsknappen i 5-7 sek, om nödvändigt, för att försäkra dig om att enheten är i konfigureringsläge.



- 4 Tryck på "+" (lägg till enhet) för att välja lämplig produktkategori och följ instruktionerna på skärmen för konfiguration.



- 5 När konfigurationen är klar, kommer enheten att visas i appen.

### ⚠ OBS:

Innehåll, ikoner och symboler som visas i mobilappen kan komma att ändras utan föregående varning p.g.a. kontinuerlig uppgradering och förbättring.

## FAQ FRÅGOR

### 1: Vad ska jag göra om jag inte kan konfigurera enheten?

- a. Se till att enheten är påslagen.
- b. Försäkra dig om att din smartphone och enhet är uppkopplade på samma WIFI-nätverk i frekvensband 2,4GHz.
- c. Kontrollera att WIFI-signalen är tillräckligt stark.
- d. Försäkra dig om att lösenordet som du skrivit in i appen är korrekt.
- e. Försäkra dig om att tråddragningen är korrekt.

### 2: Vilka produkter kan jag styra med enheten?

Den här enheten fungerar tillsammans med andra WIFI-enheter i Malmbergs Smart Home-serie.

### 3: Vad händer om WIFI inte fungerar?

Enheten kommer att fortsätta fungera men du kommer inte att få några push-notiser. Enheter återansluter till nätverket när WIFI-anslutningen fungerar igen.

### 4: Vad ska jag göra om jag ändrar WIFI-nätverk eller ändrar lösenord?

Ta bort och återanslut enheten till det nya WIFI-nätverket.

### 5: Hur återställer jag enheten?

- Tryck på återställningsknappen i 5-7 sek tills indikatorlampan blinkar snabbt.
- Tryck på återställningsknappen igen i 6 sek tills indikatorlampan blinkar sakta. Enheten går in i AP-läge.

### 6: Andra tekniska problem?

Vänligen kontakta vår tekniska support via e-mail: [smarhome@malmbergs.com](mailto:smarhome@malmbergs.com).

## SYSTEMKRAV

- WIFI @ router
- iPhone, iPad (IOS 9,0 eller högre)
- Android 4,0 eller högre

## DECLARATION OF CONFORMITY

Härmed försäkras vi att produkten uppfyller bestämmelserna för CE-märkningen i enlighet med EU-direktiven (EMC-direktiv 2014/30/EU, RE-direktiv 2014/53/EU, RoHS-direktiv 2011/65/EU, (EU) 2015/863) enligt beskrivningen i denna manual.


För och på uppdrag av:

Malmbergs Elektriska AB (publ).  
Anders Folke / Produktchef  
Datum: 2021-01-06



# Smart Home Smoke Sensor

Art.No.: 99 940 96

## MALMBERGS


Malmbergs Elektriska AB  
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN

www.malmbergs.com

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product type	Smoke Sensor
Model	NAS-SM01W0
Battery	CR2-3V x 2
Frequency	2.412-2.472 GHz
Wireless range	45 m
Operating temp.	Ta: -10°C - +65°C
Storage temp.	-0°C - +60°C
Transmission power	≤ 20dBm
Dims (WxDxH)	71x71x29 mm
Wireless standard	IEEE 802.11b/g/n
<u>EMC Standard (RED)</u>	
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)	
<u>RoHS Standard (RoHS)</u>	
2011/65/EU, (EU) 2015/863	
<u>Radio Equipment (RED)</u>	
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	
<u>Health Standard (RED)</u>	
EN 62479:2010	

### Control your Smart Home wherever you are




### INSTALLATION


#### ⚠ Warnings:

- Indoor use only.
- Keep the device out of reach of children.
- Keep the device away from water, damp or hot environment.
- Install the device away from strong signal sources such as microwave ovens, which may lead to signal interruption resulting in abnormal operation of the device.
- Obstruction by concrete wall or metallic materials may reduce the range of the device and should be avoided.
- Do NOT attempt to disassemble, repair or modify the device.

#### Product size



Ensure that the device is within the range of the WIFI network. Fasten cover to base by twisting to lock.



Malmbergs Elektriska AB  
PO Box 144, SE-692 23  
Kumla, SWEDEN

Phone: +46 (0)19 58 77 00  
info@malmbergs.com  
www.malmbergs.com

## MALMBERGS

### Status indicator and reset:

Device Status	LED indicator
Pairing	Indicator flashes quickly
AP mode	Indicator flashes slowly
Triggered	Indicator flashes
Standby	Indicator OFF
Reset	Press reset button for 5s-7s until LED indicator flashes quickly.

### NOTE:

Besides the push notification sent by the app, the unit will give an audible alarm as a standalone smart device when triggered.

### APP USER MANUAL




iOS APP/Android APP

- 1 Scan the QR code to download the MALMBERGS App. You can also search the keyword "MALMBERGS" at App Store or Google Play to download the App.



- 2 Register your account with your mobile number or e-mail address, wait a few minutes for verification code (by text message or e-mail) and enter it where required to set a password, and "Create Family". If you already have an account, please log in directly with your mobile number or e-mail address and password to open the App.



- 3 Make sure the device is within the range of WIFI network. Press reset button for 5s-7s, if needed, to ensure the device has entered into pairing mode.



- 4 Click "+" (add device) to select the suitable product category and follow the on-screen instruction for pairing.



- 5 When pairing is done, the device will be shown in the App.

**Note:** Contents, icons and symbols shown in the mobile app may be subject to change without prior notice due to continuous upgrading and improvement.

### FAQ

#### Q1: What should I do if I can't configure the device?

- a. Please check whether the device is powered on.
- b. Make sure your mobile and the device are in the same 2.4GHz WIFI network.
- c. Please check if the WIFI signal is strong enough.
- d. Make sure the password entered in the App is correct.
- e. Make sure the wiring is correct.

#### Q2: Which products can I control with the device?

This device works in conjunction with other WIFI units in the Malmergs Smart Home range.

#### Q3: What happens if the WIFI goes off?

The device will keep working, but you will not receive any push notifications. The device will reconnect to the network when the WIFI resumes to normal.

#### Q4: What should I do if I change the WIFI network or change the password?

Remove & reconnect the device to the new WIFI network.

#### Q5: How do I reset the device?

- Press reset button for 5s-7s until the indicator flashes quickly.
- Press the reset button again for 6s till the indicator flashes slowly. The device turns to AP mode.

#### Q6: Other technical problems?

Please contact our technical support by e-mail: smart-home@malmbergs.com.


### SYSTEM REQUIREMENTS

- WIFI Router
- iPhone, iPad (iOS 9.0 or higher)
- Android 5.0 or higher

### DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby certify that the device satisfies the provisions for the CE marking in accordance with the EU directives (EMC Directive 2014/30/EU, RE Directive 2014/53/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, (EU) 2015/863) as described in this manual.

For and on behalf of:




Malmbergs Elektriska AB, Sweden.  
Mr. Anders Folke / Product Manager  
Date: 06/01/2021



## Smart Home Røg Alarm

Best.nr.: 99 940 96

wifi



# MALMBERGS

Malmbergs Elektriske A/S  
 Generatorvej 14, 2860 Søborg, DANMARK

www.malmbergs.com

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type	Røg Alarm
Model	NAS-SM01W0
Batteri	CR2-3V x 2
Driftsfrekvens	2,412-2,472 GHz
Rækkevide	45 m
Drifttemperatur	Ta: -10°C - +65°C
Temp. Kapsling	-0°C - +60°C
Sendeeffekt	≤ 20dBm
Mål (BxDxH)	71x71x29 mm
Standard	IEEE 802.11b/g/n

EMC direktiv (EMC)

EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), EN 301 489-17  
 V3.2.0 (2017-03)

RoHS direktiv (RoHS)

2011/65/EU, (EU) 2015/863


ETSI standard (RED)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

RE standard

EN 62479:2010

## Styr din smarte bolig hvor du end befinder dig i verden




## INSTALLATION



## ⚠ Advarsler:

- Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
- Opbevar enheden utilgængeligt for børn.
- Hold enheden væk fra vand, fugt eller varme miljøer.
- Installer enheden væk fra stærke signalkilder såsom mikrobølgeovn som kan forstyrre enhedens signal.
- Konstruktioner som betonvægge eller metal materialer kan reducere enhedens driftsområde og bør undgås.
- Forsøg IKKE at demontere, reparere eller ændre enheden.

## Målskitse



Sørg for, at enheden er inden for rækkevidden af WIFI-netværket. Fastgør dækslet til bunden ved at dreje den fast.



## Malmbergs Elektriske A/S

Generatorvej 14, 2860  
 Søborg, DANMARK

Telefon: 44 50 03 77  
 ordre@malmbergs.dk  
 www.malmbergs.com

# MALMBERGS

## Status indikator og nulstilling:

Enhed status	LED indikator
Konfigurering	Indikator lampen blinker hurtigt
AP mode	Indikator lampen blinker langsomt
Aktiveret	Indikator lampen blinker
Standby	Indikator lampen er slukket
Reset	Hold reset knappen inde i 5-7 sek. indtil LED indikator lampen blinker hurtigt.

## NOTE:

Udover push-notifikation sendt af appen, giver enheden en hørbar alarm som en selvstændig smart enhed, når den udløses.

## BRUGERMANUAL FOR APP




iOS APP/Android APP

- 1 Scan QR-koden for at downloade MALMBERGS-appen. Du kan også anvende søgeordet «malmbergs» på App Store eller Google Play for at downloade appen.



- 2 Registrer din konto med dit mobilnummer eller email adresse, vent nogle minutter på verifikationskode (som du får via sms eller e-post). Skriv koden i det angivne felt og indtast herefter password og "Create Family". Hvis du allerede har en konto, så login direkte med dit mobilnummer eller email adresse samt password for at åbne appen.



- 3 Sørg for at enheden er indenfor rækkevidde af WiFi-netværket. Hold reset knappen inde i 5-7 sek., hvis nødvendigt for, at enheden kan konfigureres.



- 4 Tryk på "+" (tilføj enhed) for at vælge tilgængelig produktkategori og følg instruktionerne på skærmen for konfiguration.



- 5 Når konfigurationen er klar, så vises enheden i App'en.

## ⚠ OBS:

Indhold, ikoner og symboler vises i mobilappen kan ændres uden tidligere advarsel på grund af kontinuerlig opgradering og forbedringer.

## FAQ SPØRGSMÅL

- 1: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan konfigurere enheden?

- a. Sørg for, at enheden er tilsluttet.
- b. Sørg for, at din smartphone og Enheden er forbundet til det samme WIFI-netværk i 2,4 GHz frekvensbåndet.
- c. Kontroller, at WIFI-signalet er tilstrækkeligt stærk.
- d. Sørg for adgangskoden som du har skrevet ind i app'en er korrekt.
- e. Sørg for, at fortrædningen af produktet er udført korrekt.

- 2: Hvilke produkter kan jeg styre med enheden?

Enheden virker sammen med andre WiFi-enheder i Malmbergs Smart Home serie.

- 3: Hvad sker hvis WIFI ikke virker?

Enheden forsætter med at virke, men du vil ikke modtage notifikationer. Enheden vil selv tilslutte sig netværket, når dette virker igen.

- 4: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ændrer WIFI-netværket eller skifter adgangskode?

Fjerne enheden i appen og geninstallerer i det nye netværk/adgangskode.

- 5: Hvordan resetter jeg enheden?

- Hold reset knappen inde i 5-7 sek. indtil indikator lampen blinker hurtigt.
- Hold reset knappen inde igen for 6 sek. indtil indikator lampen blinker langsomt. Enheden er nu i AP mode.

- 6: Andre tekniske problemer?

Kontakt vores tekniske support via e-mail: [smarthome@malmbergs.com](mailto:smarthome@malmbergs.com).

## SYSTEM REQUIREMENTS

- WIFI <sup>®</sup> Router
- iPhone, iPad (iOS 9.0 or higher)
- Android 5.0 or higher

## OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed sikrer vi, at produktet opfylder bestemmelserne i CE-mærkningen i overensstemmelse med EU-direktiver (EMC-direktivet 2014/30 / EU, RE-direktivet 2014/53 / EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU, (EU) 2015/863) som er beskrevet i denne manual.

Til og på vegne af:

Malmbergs Elektriska AB (publ).  
Anders Folke / Produktchef  
Dato: 06.01.2021




NO

## BRUKSANVISNING

## Smart Home Røykvarsler

Art.No.: 99 940 96

wifi

**MALMBERGS**Malmbergs Elektriske AS  
Kleverteien 6, 1543 Vestby, NORGE

www.malmbergs.com

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type produkt	Røykvarsler
Modell	NAS-SM01W0
Batteri	CR2-3V x 2
Driftsfrekvens	2,412-2,472 GHz
Rekkevidde	45 m
Driftstemperatur	Ta: -10°C - +65°C
Boligtemperatur	-0°C - +60°C
Sendeeffekt	≤ 20dBm
Mål (BxDxH)	71x71x29 mm
Standard	IEEE 802.11b/g/n

EMC Standard (RED)EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), EN 301 489-17  
V3.2.0 (2017-03)RoHS Standard (RoHS)

2011/65/EU, (EU) 2015/863


Radio Equipment (RED)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Helsestandard (RE)

EN 62479:2010

## Styr Smart Home hvor hen du befinner deg i verden




## INSTALLASJON



## ⚠ Advarsler:

- Kun for innendørs bruk.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Hold enheten borte fra vann, fuktige eller varme miljøer.
- Installer enheten vekk fra sterke signalkilder som f.eks. mikrobølgeovn som kan forstyrre enhetens signal.
- Obstruksjon av betongvegger eller metallmaterialer kan redusere enhetens driftsområdet og bør unngås.
- Forsøk IKKE å demontere, reparere eller endre enheten.

## Målskisse



Forsikre deg om at enheten er innenfor rekkevidden av WiFi-nettverket. Fest bunnplaten ved å vri og låse.

Malmbergs Elektriske AS  
Kleverteien 6, 1543  
Vestby, NORGETelefon: 64 98 68 00  
salg@malmbergs.no  
www.malmbergs.com**MALMBERGS**

## Statusindikator og tilbakestilling:

Status	LED indikator
Konfigurasjon	Indikator blinker raskt
AP modus	Indikator blinker sakte
Aktivert	Indikator blinker
Standby modus	Indikator AV
Tilbakestilling	Trykk på tilbakestillingsknappen i 5-7 sek. inntil LED indikatoren blinker raskt.

## OBS:

I tillegg til å sende push-varslinger til appen, kommer enheten til å gi en hørbar alarm som en frittstående smart enhet når den utløses.

## BRUKSANVISNING FOR APP




iOS APP/Android APP

- 1 Skann QR-koden for å laste ned MALMBERGS-appen. Du kan også skrive inn søkeordet "malmbergs" på App Store eller Google Play for å laste ned appen.



- 2 Registrer din konto med ditt mobilnummer eller e-postadresse, vent noen minutter for verifiseringskode (som du får via sms eller e-post). Skriv inn koden i det angitte feltet og skriv deretter passordet og "Create Family". Om du allerede har en konto, logg på direkte med ditt mobilnummer eller e-postadresse samt passord for å åpne appen.

Tilbakestillingsknapp



- 3 Forsikre deg om at enheten er innen rekkevidde for WIFI-nettverk. Trykk på tilbakestillingsknappen i 5-7 sek. om nødvendig, for å sikre at enheten er i konfigurasjonsmodus.



- 4 Trykk på "+" (legg til enhet) for å velge passende produktkategori og følg instruksene på skjermen for konfigurasjon.



- 5 Når konfigurasjonen er fullført, vil enheten vises i appen.



**NB:**

**Innhold, ikoner og symboler som vises i mobilappen kan endres uten foregående varsel grunnet kontinuerlig oppgradering og forbedring.**

## FAQ SPØRSMÅL

### 1: Hva skal jeg gjøre om jeg ikke kan konfigurere enheten?

- a. Se til at enheten er slått på.
- b. Kontroller at din smarttelefon og enhet er koblet til samme WIFI-nettverk i frekvensbånd 2,4GHz.
- c. Kontroller at WIFI-signalet er tilstrekkelig sterkt.
- d. Kontroller at passordet som du har skrevet inn i appen er korrekt
- e. Kontroller at ledningsnettet er korrekt

### 2: Hvilke produkter kan jeg styre med enheten?

Denne enheten fungerer sammen med andre WIFI-enheter i Malmbergs Smart Home-serien

### 3: Hva skjer om WIFI ikke fungerer?

Enheten vil fortsette å fungere, men du får ikke push-varsler. Enheten vil koble til nettverket på nytt når WIFI tilkoblingen fungerer igjen.

### 4: Hva skal jeg gjøre hvis jeg endrer WIFI-nettverket eller endre passord?

Fjern og koble til enheten på nytt til det nye WIFI-nettverket.

### 5: Hvordan tilbakestill jeg enheten?

- Trykk på tilbakestillingsknappen i 5-7 sek. inntil indikatorlyset blinker raskt.
- Trykk på tilbakestillingsknappen igjen i 6 sek. til indikatorlyset blinker sakte. Enheten går over til AP modus.

### 6: Andre tekniske problemer?

Vennligst ta kontakt med vår tekniske support via e-post: [smarhome@malmbergs.com](mailto:smarhome@malmbergs.com).

## SYSTEMKRAV

- WIFI <sup>®</sup> Router
- iPhone, iPad (iOS 9,0 eller høyere)
- Android 4,0 eller høyere

## DECLARATION OF CONFORMITY

Vi bekrefter hermed at produktet oppfyller bestemmelsene for CE-merking i samsvar med EU-direktiver (EMC-direktiv 2014/30/EU, RE-direktiv 2014/53/EU, RoHS-direktiv 2011/65/EU, (EU) 2015/863) som beskrevet i denne manual.

For og på vegne av:

Malmbergs Elektriska AB (publ).  
Mr. Anders Folke / Produktsjef  
Dato: 06.01.2021






## Smart Home palovaroitin

Til.nro.: 99 940 96

wifi



# MALMBERGS

Malmberg Elektro Oy  
Juhanilantie 1, 01740 Vantaa, SUOMI

www.malmbergs.com

## TEKNISET TIEDOT

Tuotteen tyyppi	Palovaroitin
Malli	NAS-SM01W0
Akku	CR2-3V x 2
Käytettävä taajuus	2,412-2,472 GHz
Kantama	45 m
Käyttölämpötila	Ta: -10°C - +65°C
lämpeneminen	-0°C - +60°C
Lähetysteho	≤ 20dBm
Mitat (LxSxK)	71x71x29 mm
Langaton standardi	IEEE 802.11b/g/n

## EMC standardi (EMC)

EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

## RoHS Standard (RoHS)

2011/65/EU, (EU) 2015/863


## Radiostandardi (RED)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

## Terveysstandardi (RE)

EN 62479:2010

## Ohjaa Smart Homea mistä vain




## ASENNUS



## ⚠ Varoitukset:

- Vain sisäkäyttöön.
- Pidettävä lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä märässä, kosteassa tai kuumassa ympäristössä.
- Älä asenna tuotetta häiriöitä tuottavien laitteiden, kuten mikroaaltouuni, läheisyyteen välttääksesi epänormaalin toiminnan.
- Betoniseinät ja metallirakenteet voivat heikentää laitteen signaalia ja haitata toimintaa.
- Tuotteen purkaminen, korjaaminen tai muokkaaminen on ehdottomasti kiellettyä.

## Tuotteen mitat



Varmista että laite on WIFI-verkon kantaman sisällä.  
Kiinnitä kansi kiertämällä kunnes se lukittuu.



## Malmberg Elektro Oy

Juhanilantie 1, 01740  
Vantaa, SUOMI

Puh: 09-855 34 30

malmbergs@malmberg-elektro.fi  
www.malmbergs.com

# MALMBERGS

## Merkkivalo ja nollaus:

Tila	Merkkivalo
Paritus	Vilkkuu nopeasti
AP tila	Vilkkuu hitaasti
Viritetty	Vilkkuu
Valmiustila	Valo pois
Nollaus	Paina nollauspainiketta 5 - 7 sekuntia kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti.

## HUOM:

Sen lisäksi, että sireeni lähettää ilmoituksen mobiililaitteeseesi, se antaa kuultavan ja näkyvän ilmoituksen.

## SOVELLUKSEN OHJE




iOS APP/Android APP

- 1 Skanna QR-koodi lataaksesi MALMBERGS- sovelluksen. Voit myös hakea sovellusta sovelluskaupastasi (App Store tai Google Play) hakusanalla "MALMBERGS".



- 2 Rekisteröidy sovellukseen puhelinnum-erollasi tai sähköpostiosoitteellasi ja odota muutama minuutti vahvistusk-oodia (tekstiviestillä tai sähköpostilla). Syötä vahvistuskoodi, luo salasana ja valitse "Create Family". Jos sinulla on jo käyttäjätili, kirjaudu sisään 2,4GHz WIFI-verkossa puhelinnumerollasi tai sähköpostiosoitteellasi sekä salasanallasi avataksesi sovelluksen.



- 3 Varmista että laite on WIFI-verkon kantaman sisällä. Paina nollauspainiketta tarvittaessa 5 - 7 sekuntia varmistaaksesi pääsyn paritustilaan.



- 4 Paina "+" (add device) valitaksesi ohjattavan laitteen tyyppin ja seuraa näytön ohjeita.



- 5 Kun paritus on valmis, laite näkyy sovelluksessa.



Huom:

Ohjeen sisältö, ikonit ja symbolit sovelluksessa voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta päivityksien ja tuotteen kehityksen myötä.

## FAQ

### Q1: Mitä tehdä, jos en saa laitetta toimimaan?

- a. Tarkista onko virta kytketty päälle.
- b. Varmista että laite ja mobiililaitteesi on samassa 2,4GHz WIFI-verkossa.
- c. Varmista että WIFI-signaali on riittävä.
- d. Varmista että salasana on syötetty oikein.
- e. Varmista että moduuli on kytketty kytkentäkaavion mukaisesti.

### Q2: Mitä laitteita voin ohjata moduulilla?

Laite voi ohjata muita Malmbergs Smart Home WIFI-laitteita.

### Q3: Mitä tapahtuu jos WIFI-verkko kytketään pois päältä?

Laite jatkaa toimintaansa mutta push-ilmoituksia ei lähetetä. Laite yhdistyy verkkoon kun WIFI-yhteys palautuu.

### Q4: Miten toimin jos WIFI-verkko tai sen salasana vaihtuu?

Poista ja yhdistä laite uudelleen WIFI-verkkoon.

### Q5: Miten laite resetoidaan?

- paina nollauspainiketta 5 - 7 sekuntia kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti.
- Paina nollauspainiketta uudelleen 6 sekuntia kunnes merkkivalo vilkkuu hitaasti päästäksesi AP-tilaan.

### Q6: Muita teknisiä ongelmia?

Lähetä sähköpostia tekniseen tukeemme osoitteeseen smarthome@malmbergs.com.

## JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

- WIFI ® reititin
- iPhone, iPad (iOS 9,0 tai uudempi)
- Android 4,0 tai uudempi

## VAATIMUKSEN MUKAISUUSILMOITUS

Täten vakuutamme että tuote täyttää CE-merkinnän vaatimukset noudattaen tässä ohjeessa mainittuja EU-direktiivejä (EMC Directive 2014/30/EU, RE Directive 2014/53/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, (EU) 2015/863).

Yhtiön puolesta ja nimissä:

Malmbergs Elektriska AB, Ruotsi  
Mr. Anders Folke / Tuotepäällikkö  
Päiväys: 6.1.2021

