

SE

Bruksanvisning Jordfelsbrytare, 16A

ANVÄNDNING

1. Anslut jordfelsbrytaren till vägguttaget.
2. Tryck på RESET-knappen för att sätta den i normalt arbetsläge.
3. Anslut apparaterna som skall skyddas till jordfelsbrytaren.

FUNKTIONSTEST

1. Tryck in TEST-knappen (röd), jordfelsbrytaren bryter omedelbart strömmen. Ingen indikering i fönstret (försäkra dig om att fönstret på jordfelsbrytaren är i ögonhöjd).
2. Tryck in RESET-knappen (orange), jordfelsbrytaren återgår nu till normalt arbetsläge. Röd indikering i fönstret.

INDIKATORN

När indikering saknas i fönstret bryter inte jordfelsbrytaren felströmmar.

ATT TÄNKA PÅ

1. Test av jordfelsbrytaren bör göras innan varje användning för att säkerställa om jordfelsbrytaren fungerar normalt, följ instruktionen. Om jordfelsbrytaren vid upprepade tillfällen löser ut eller inte indikerar rätt vid testning bör tillverkaren kontaktas omgående.
2. Tänk på att jordfelsbrytaren enbart är en form av skydd mot elströmmar. För att vara riktigt säker bör jordfelsbrytaren användas på korrekt sätt och i samverkan med andra skyddsprodukter för elektriska strömmar typ skringar m.m.
3. Kontrollera så att jordfelsbrytaren är korrekt ansluten till vägguttaget.



FI

Käyttöohje Vikavirtasuojakytkin, 16A

KÄYTTÖ

1. Liitä vikavirtasuojakytkin pistorasiaan.
2. Paina RESET-painiketta asettaaksesi sen normaaliin työasentoon.
3. Liitä nyt kojeet jotka on tarkoitus suojata vikavirtasuojakytkimeen.

KÄYTTÖTESTI

1. Paina punaista TEST-painiketta, vikavirtasuojakytkin katkaisee välittömästi virran. Ilmaisoin on nyt off-asenossa (varmista että vikavirtasuojakytkimen tilanilmaisoin on silmäkorkeudella).
2. Paina oranssinväristä RESET-painiketta, vikavirtasuojakytkin palaa normaalitoimintaan. Ilmaisoin on nyt punainen.

ILMAISIN

Vikavirtasuojakytkin ei katkaise virtaa kun ilmaisoin on "off"-asenossa.

MUISTELTAVAA

1. Varmista aina ennen käyttöä että vikavirtasuojakytkin toimii, kts. käyttöohjeet. Jos vikavirtasuojakytkin useita kertoja laukaisee tai ilmaisee väärin on otettava yhteyttä valmistajaan.
2. Muista että vikavirtasuojakytkin ainoastaan suojaa viallisilta virroilta. Ollaakseen täysin varma turvallisuudesta on vikavirtasuojakytkimen käytettävä käyttöohjeiden mukaisesti ja muiden suojauslaitteiden kanssa kuten esim. johdonsuojakatkaisijoiden jne.
3. Varmista että vikavirtasuojakytkin on liitetty oikein pistorasiaan.



EN

Instruction Manual RCD adaptor, 16A

USAGE

1. Plug the RCD adaptor into the wall socket.
2. Press the RESET button to reset the RCD adaptor.
3. Connect the appliances to the RCD adaptor.

TEST

1. Press the red TEST button, the RCD adaptor will immediately break the current. No indication in the window (make sure that the window on the RCD is at eye level).
2. Press the orange RESET button, the RCD adaptor will reset. Red indication in the window.

INDICATOR

When there is no indication in the window, the RCD adaptor will not break leakage current.

NOTE

1. Before using the RCD adaptor, a test should be executed to ensure that the RCD adaptor is functioning normally. Please follow the instructions above. If the RCD adaptor trips several times or if it does not indicate correctly when testing, the manufacturer must be contacted immediately.
2. Remember that the RCD adaptor is only one form of protection against electrical shocks. To be completely safe, the RCD adaptor should be used in a correct manner and combined with other safety appliances such as circuit breakers for over-current protection (CBO/MCBs) etc.
3. Ensure that the RCD adaptor is plugged in correctly to the socket.



MALMBERGS